
WMI 篩選器操作說明 (Microsoft Windows 7 與 Microsoft Windows 10)

1. 開啟網域主機系統管理工具中的「群組原則管理」(詳見圖 1)。



資料來源:本中心整理

圖1 群組原則管理視窗

2. 展開欲設定的網域並選取「WMI 篩選器」(詳見圖 2)。



資料來源:本中心整理

圖2 選取「WMI 篩選器」

本文件之智慧財產權屬行政院資通安全處擁有。


3. 選取「WMI 篩選器」,並點選「右鍵/新增」(詳見圖 3)。



資料來源:本中心整理

圖3 新增「WMI 篩選器」

4. 新增 Microsoft Windows 7 WMI 篩選器,名稱可自訂,完成後點選「新增」 (詳見圖 4)。



資料來源:本中心整理

圖4 新增 Microsoft Windows 7 WMI 篩選器

5. 進入 WMI 查詢視窗,於命名空間欄位輸入「root\CIMv2」,於查詢欄位輸入「select * from Win32_OperatingSystem where Version like ''6.1%'' and ProductType=''1''」,完成後點選「確定」(詳見圖 5)。



資料來源:本中心整理

圖5 新增 Microsoft Windows 7 WMI 查詢設定

- ●Microsoft Windows 作業系統有各自對應之版本號,請參閱下方說明進行設定:
 - Microsoft Windows 7 與Microsoft Windows Server 2008 R2 為「6.1」。
 - Microsoft Windows 8 與 Microsoft Windows Server 2012 為「6.2」。
 - Microsoft Windows 8.1 與 Microsoft Windows Server 2012 R2 為「6.3」。
 - Microsoft Windows 10 與 Microsoft Windows Server 2016 為「10.0」。
- ●Microsoft Windows OS 與 Microsoft Windows Server OS 存在共用版本號之情行,須以 ProductType 參數輔助辨識,請參閱下方說明:
 - Windows OS ProductType = "1" ∘

- Windows Server OS(網域控制站) ProductType = "2"。
- Windows Server OS(非網域控制站) ProductType = "3"。
- 6. 完成上述步驟即可建立 Microsoft Windows 7 WMI 篩選器(詳見圖 6)。



資料來源:本中心整理

圖6 Microsoft Windows 7 WMI 篩選器建立完成

7. 重新執行步驟 3~5,建立 Microsoft Windows 10 WMI 篩選器,名稱可自定, 於命名空間欄位輸入「root\CIMv2」,於查詢欄位輸入「select * from Win32_OperatingSystem where Version like "10.%" and ProductType="1"」,完成後點選「確定」(詳見圖 7)。



資料來源:本中心整理


圖7 新增 Microsoft Windows 10 WMI 查詢設定

8. 完成上述步驟即可成功建立 Microsoft Windows 7 與 Microsoft Windows 10 WMI 篩選器(詳見圖 8)。



資料來源:本中心整理

- 圖8 Microsoft Windows 7 與 Microsoft Windows 10 WMI 篩選器建立完成
- 9. 至群組原則物件將 GPO 連結到對應的 WMI 篩選器,圖 9 範例將 Windows 10 Account settings 與 Microsoft Windows 10 WMI 篩選器連結。



資料來源:本中心整理

圖9 GPO 連結 WMI 篩選器

- 10. 重複步驟 9,將所有 GPO 連結至對應的 WMI 篩選器。
- 11. 將連結完成的 GPO 派送至組織單位 OU(詳見圖 10)。



資料來源:本中心整理

圖10 GPO 派送至 OU

12. 完成上述步驟即可達成自動辨識作業系統版本,並套用專版 GPO 之需求 (詳見圖 11)。

Trainnig_OU					
日連結的群組原則物件 群組原則繼承 委派					
	連結順序 ▲	GPO GPO	強制	取用連結	WMI 篩選器
\Rightarrow	1	🚮 Windows10AccountSettings	否	是	Windows10篩選
	2	🚮 Windows10AuditSettings	否	是	Windows10篩選
	3	Windows10ComputerSettings(Other)	否	是	Windows10篩選
_	4	🚮 Windows10FirewallSettings	否	是	Windows10篩選
	5	🚮 Windows10UserSettings	否	是	Windows10篩選
7	6	🚮 Windows7AccountPolicy	否	是	Windows7篩選
	7	🚮 Windows7ComputerSettings	否	是	Windows7篩選
	8	🚮 Windows7FirewallSettings	否	是	Windows7篩選
	9	🚮 Windows7UserSettings	否	是	Windows7篩選

資料來源:本中心整理

圖11 GPO 套用結果